



INSTRUCCIONES DE USO DE AHUYENTA PALOMAS

- Conectar a la red de 220V.
- Encender o apagar el equipo con el botón PULSADOR. Se encenderá un led VERDE.
- Seleccionar el modo de funcionamiento mediante la palanca (RUIDO – SILENCIO) para monitorear el funcionamiento del equipo. Usarlo en modo “SILENCIO”
- Colocar apuntando directo y sin obstáculos hacia donde se encuentra la plaga (solo valido para los equipos direccionales).
- Para acelerar la erradicación de la plaga se recomienda quitar todos los nidos existentes y limpiar la zona del excremento de la misma.
- El equipo se encuentra diseñado para soportar la intemperie.
- Debe dejarse funcionando permanentemente hasta que la plaga se retire del lugar. Esto puede tardar entre cuatro y cinco días.
- El ultrasonido no atraviesa cuerpos tales como paredes, vidrios, techos, etc.

**TANTO EN LA POSICION “RUIDO” COMO EN “SILENCIO” EL EQUIPO SIGUE EMITIENDO
ULTRASONIDO**

POR CUALQUIER CONSULTA TÉCNICA DIRIGIRSE A:

tecnic@babelectronica.com.ar