



INSTRUCCIONES DE USO DE AHUYENTA ROEDORES

- Conectar a la red de 220V
- Encender o apagar el equipo con el botón PULSADOR. Se encenderá un led ROJO.
- Colocar apuntando directo y sin obstáculos hacia donde se encuentra la plaga (solo valido para los equipos direccionales).
- Para acelerar la erradicación de la plaga se recomienda quitar todos los nidos existentes y limpiar la zona del excremento de la misma.
- El equipo se encuentra diseñado para soportar la intemperie.
- Debe dejarse funcionando permanentemente hasta que la plaga se retire del lugar. Esto puede tardar entre cuatro y cinco días.
- El ultrasonido no atraviesa cuerpos tales como paredes, vidrios, techos, etc.

POR CUALQUIER CONSULTA TÉCNICA DIRIGIRSE A:

tecnica@babelectronica.com.ar