



INSTRUCCIONES DE USO

- Colocar una plomada mediana en el mosquetón del cable.
- Enchufar la ficha RCA del cable al equipo.
- Sumergir el cable con la plomada en el agua hasta la profundidad de la brazolada (profundidad en que van a estar los anzuelos aproximadamente)
- El radio de acción aproximado del llamador es de 10 metros.
- Una vez sumergido el llamador comience a presionar el botón rojo durante 1 o 2 segundos a intervalos de 30 segundos tres o cuatro veces seguidas. No es necesario hacer esto continuamente. Realizar ésta maniobra cada 15 o 20 minutos aproximadamente.

NOTA: La vida útil de la pila de 12V con la que viene equipado se estima en un año. Esto depende del uso que se le dé al equipo.

POR CUALQUIER CONSULTA TÉCNICA DIRIGIRSE A:

tecnica@babelectronica.com.ar