



INSTRUCCIONES DE USO DEL AHUYENTA MURCIELAGOS

- Conectar a la red de 220V
- Encender el equipo con el botón de encendido.
- Seleccionar el modo de funcionamiento mediante la palanca (RUIDO – SILENCIO) para monitorear el funcionamiento del equipo. Usarlo en modo “SILENCIO”
- Colocar apuntando directo y sin obstáculos hacia donde se encuentra la plaga (solo valido para los equipos direccionales).
- Para acelerar la erradicación de la plaga se recomienda quitar todos los nidos existentes y limpiar la zona del excremento de la misma.
- El equipo se encuentra diseñado para soportar la intemperie.
- Debe dejarse funcionando permanentemente hasta que la plaga se retire del lugar. Esto puede tardar entre siete y diez días. En grandes espacios, este tiempo puede extenderse un poco.
- El ultrasonido no atraviesa cuerpos tales como paredes, vidrios, techos, etc.

**TANTO EN LA POSICION “RUIDO” COMO EN “SILENCIO”
EL EQUIPO SIGUE EMITIENDO ULTRASONIDO**

POR CUALQUIER CONSULTA TÉCNICA DIRIGIRSE A:

tecnic@babelectronica.com.ar